



DE Schalldämmmatte Sturz



Lösen Sie die beiden Schrauben des Laibungsgitters und nehmen Sie es von der Wand ab.


Loosen both screws of the reveal grille and remove it from the wall.



Falls die Schalldämmmatte aus dem Fassadenkanal herausragt, markieren Sie den Überstand und ziehen Sie die Matte heraus.


If the sound insulation protrudes from the facade duct, mark the protrusion and pull out the mat.

EN Sound insulation mat lintel




Schieben Sie die Schalldämmmatte in den Fassadenkanal. Beachten Sie dabei, dass die Matte bis zum Anschlag durchgeschoben ist.

Slide the sound insulation mat into the facade duct. Make sure that the mat is pushed all the way through.



Schneiden Sie den markierten Überstand anschließend ab.


Then cut off the marked protrusion.



5

Die angepasste Matte wieder in den Fassadenkanal einschieben. Beachten Sie dabei, dass die abgeschnittene Kante oben und die dunklen beschichteten Seiten Richtung Luftkanal zeigen!

Re-insert the adjusted mat into the facade duct. Note that the cut-off edge has to be at the top and the dark, rough side faces towards the air duct!



6

Platzieren Sie das Laibungsgitter wieder an der Wand und schrauben Sie es mithilfe der beiden Schrauben fest.

Place the reveal grille on the wall and screw it in place using the two screws.